

OvisLink Auricular

Guía de usuario para el Adaptador de entrenamiento

La configuración del adaptador de entrenamiento es diferente para cada marca y modelo de teléfono.

Escenario 1: Los teléfonos tienen conectores para audifonos RJ9. El audifono OvisLink trabaja con su teléfono que tiene una cinta amarilla en el conector RJ9.

1. Ajuste el interruptor junto al puerto que dice TEL en el adaptador de la formación en la posición "1".
2. Conecte el puerto TEL al conector para audifonos del teléfono con el cable RJ9 corto que viene con el adaptador de la formación.
3. Conecte dos audifonos de OvisLink al puerto A y puerto B en el adaptador de entrenamiento con los cordones de OvisLink. Haga una desconexión con cinta amarilla en el conector RJ9.
4. Pulse el botón Mute para silenciar el micrófono del auricular conectado al puerto A. Pulse el botón Mute B para silenciar el micrófono del auricular conectado al puerto B.

Escenario 2: Los telefonos con conector para auriculares RJ9. El audifono de OvisLink trabaja con su teléfono que tiene una cinta AZUL o cinta roja en el conector RJ9.

1. Ajuste el interruptor junto al puerto TEL en el adaptador de la formación en la posición "2".
2. Conecte el puerto TEL al conector para auriculares del teléfono con el cable RJ9 corto viene con el adaptador de la formación.
3. auriculares Conecte dos OvisLink al puerto A y puerto B al adaptador de la formación con OvisLink cordones de desconexión rápida con AZUL o cinta roja en el conector RJ9.
4. Pulse el botón Mute para silenciar el micrófono del auricular conectado al puerto A. Pulse el botón Mute B para silenciar el micrófono del auricular conectado al puerto B.

Escenario 3: Los teléfonos con conector de auriculares de 2.5 mm.

1. El adaptador de la formación no tiene 2.5mm jack para auriculares. Es necesario utilizar un cable de desconexión rápida RJ9 en lugar de un cable de 2.5 mm de desconexión rápida.
2. Ajuste el interruptor junto al puerto TEL en el adaptador de la formación en la posición "2".
3. Conecte el puerto TEL al conector para auriculares del teléfono con el corto RJ9 a 2.5mm cable viene con el adaptador de la formación.
4. Auriculares Conecte dos OvisLink con un cable de desconexión rápida tiene la cinta azul en el conector RJ9 al puerto A y puerto B en el entrenamiento.
5. Pulse el botón Mute para silenciar el micrófono del auricular conectado al puerto A. Pulse el botón Mute B para silenciar el micrófono del auricular conectado al puerto B.